

HACH LANGE introduceert nieuwe handmeter voor drogestof en troebelheid

Mobiel bepalen van troebelheid: TSS Portable



TSS portable, de praktische troebelheidsmeter

TSS PORTABLE kan worden ingezet op plaatsen waar bewaking noodzakelijk is, maar waar geen online sensor is geïnstalleerd. Deze compacte handmeter meet troebelheid in oppervlaktewater, aanvoerstromen en zuiveringsbassins. Dit kan als enkelvoudige meting, maar ook als interval- of continu instelling. Dankzij accu's met hoge capaciteit heeft het apparaat zelfs bij continuegebruik een gebruikstijd tot maar liefst vier uur. Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt de TSS PORTABLE automatisch uitgeschakeld om de accu's te sparen.

In de TSS PORTABLE kunnen maximaal vijf meetpunten bij naam worden opgeslagen. Op locatie kan de gebruiker het voorgeconfigureerde meetpunt selecteren en de meting uitvoeren.

Op de kabel geven markeringen de actuele dompeldiepte (tot 10 m) aan. Terug op de werkplek kunnen de waarden in volgorde van plaats en tijd worden opgevraagd. Alle meetwaarden (tot maximaal 290) zijn met omschrijving, datum en tijd in het geheugen opgeslagen.

Over HACH LANGE

HACH LANGE is dé specialist voor het oplossen van een wateranalyse vraagstuk. De vraag van een klant staat centraal in ons hele productieproces: vanaf ontwerp, de inbedrijfname tot en met de afvoer en daadwerkelijke recycling van de producten. Naast het leveren van een specifieke oplossing, verzorgen wij ondersteunende activiteiten zoals workshops, trainingen en onderhoud vanuit onze eigen Nederlandse organisatie.

In 2000 hebben de bedrijven Dr. Lange en HACH hun kennis gebundeld en zijn verder gegaan als HACH LANGE. Hierdoor hebben wij meer dan 125 jaar ervaring op het gebied van wateranalyse bij elkaar gekomen.

Naast diepgaande kennis van onze branche zijn wij zeer vertrouwd met de praktische kant van onze toepassingen. Onze oplossingen worden toegepast in het laboratorium maar ook voor de online bewaking en sturing van afvalwater-, drinkwater- en industriële processen.

Meer informatie over:

HACH LANGE

is verkrijgbaar via de afdeling support

tel.: +31 (0) 344 - 63 62 86

E-mail: support@hach-lange.nl

of via www.hach-lange.nl